



AASTRÁ 6757i Használati útmutató



Aastra 6757i készülék kezelőszervei

Hívás kezdeményezése

Emelje föl a kézibeszélőt, VAGY nyomja meg a  kihangosító gombot VAGY a megfelelő vonali (L1-L4) gombot kihangosított híváshoz, írja be a telefonszámot (szükség esetén az alközponti fővonalkérő számot -általában 0 vagy 9), majd válassza a **Hívás** lehetőséget (a bal oldali felső szoft gomb megnyomásával). Az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul.

Hívást kezdeményezhet úgy is, hogy először beírja a telefonszámot, majd a **Hívás** lehetőséget választja VAGY megnyomja a  kihangosító gombot VAGY a megfelelő vonali gombot (L1-L4) kihangosított híváshoz, VAGY fölemeli a kézibeszélőt. (az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul, ha a LIVE Dialpad funkció be van kapcsolva.)

Vonali gombok: a készülék alkalmas több Telefonszolgáltatóhoz és telefonközpontozhoz csatlakozni. Az egyes Telefonszolgáltatók és telefonközpontok a vonali gombokhoz vannak hozzárendelve.

Hívás listákból

Kimenő hívások listából:



Bejövő hívások listából:

Hívásinfó gomb

Címtárból:


Címtár gomb


A Listákban a ▲ ▼ navigációs gombokkal föl-le irányban listázhatók a telefonszámok.

A kézibeszélő fölemelésével vagy a  kihangosító gomb megnyomásával indítható a hívás.


Hangerő és némítás

Beszélgetés közben a kézibeszélő és a telefon hangszórójának hangereje a hangerőszabályzókkal állítható,

a mikrofon ki-be kapcsolható a  némítás gombbal.

Hívás befejezéséhez tegye le a kézibeszélőt, VAGY válassza a Letesz lehetőséget, VAGY nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása vagy elutasítása



Bejövő hívás fogadásához emelje föl a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  gombot kihangosított beszélgetéshez.

A hívás elutasítható a  gombbal (a hívó fél foglat jelzést fog hallani).

A csengetés hangereje a hangerőszabályzóval állítható csengetés közben, illetve a telefon alapállapotában. A csengetés kikapcsolható.

Hívások kezelése

Tartás

Beszélgetés közben nyomja meg a  tartás gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a  tartás gombot.

Átadás

Beszélgetés közben válassza az **Átadás** lehetőséget (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), írja be telefonszámot, majd következő lehetőségek közül választhat:



Átadás bejelentéssel:

Válassza a **Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Átadáshoz válassza az **Átadás** lehetőséget. Ha a hívott fél nem válaszol vagy foglalt, válassza a

Mégsem lehetőséget, majd a  tartás gomb megnyomásával visszatérhet a beszélgetőpartnerhez.

Átadás bejelentés nélkül

Válassza az **Átadás** lehetőséget (erre a hívás után is van lehetősége). Amíg a hívott fél nem válaszol, a készülék foglalt állapotban marad és kijelzőn a Hívástartás felirat jelenik meg (de a beszélgetőpartnerhez nem lehet visszatérni). Ha a hívott fél válaszol, a felirat eltűnik és a készülék alapállapotba kerül. Ha a hívott fél nem válaszol

vagy elutasítja a hívást, akkor a készülék kijelzőjén „Átadási hiba” jelenik meg, ekkor a  tartás gomb megnyomásával visszatérhet a beszélgetőpartnerhez. Átadás után a bonthatja a vonalat  gomb megnyomásával, de ekkor nincs lehetősége az átadást figyelemmel kísérni (ez több problémát is okozhat, pl. ha egy kimenő hívás lett tartásba téve)

Konferencia

Beszégetés közben válassza az **Konf** lehetőséget (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), majd írja be telefonszámot. Válassza a **Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Konferencia létrehozásához válassza az **Konf** lehetőséget.

Konferencia befejezéséhez tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot.

A **Letesz** lehetőséggel csak az egyik beszélgetőpartnerrel bontja a vonalat (navigációs billentyű föl-le gombjával választhat a hívók közül).

C í m t á r

Belépés: Címtár gomb

Lehetőségek: új bejegyzés **Hozzáadás**, **Lista törlés** (az összes bejegyzést törli), **Kilépés**, listázás ▲▼ a bejegyzések között.

Lehetőségek a bejegyzésekben: **Hívás**, **Módosítás**, **Új szám hozzáadása** a bejegyzéshez, bejegyzés **Törlése**, **Kilépés**.

H í v á s i n f ó

A hívásinfó menü az utolsó 200 fogadott és nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Belépés: Hívásinfó gomb

Megjelenítés: ▲▼ navigációs gombokkal VAGY az **Indít** lehetőséget választva.



A lista időrendi sorrendben jeleníti meg a bejegyzéseket.

További lehetőségek:

Rendez: a lista hívószámoként sorbarendeve (azon belül időrendi sorrendben) jeleníti meg a bejegyzéseket.
Lista törlése (a teljes listát törli), **Kilépés**.

A bejegyzéseknél az alábbi információk jelenhetnek meg:

Legfőbb sorban a bejegyzés sorszáma és a hívó fél neve vagy száma (ha nem szerepel a Címtárban), következő sorban a hívó fél száma. Középen a hívás időpontja, bal oldalon pedig az alábbi ikonok szerepelhetnek:

-  nem fogadott hívás
-  fogadott hívás
- N** új bejegyzés

A bejegyzéseknél az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Hívás, bejegyzés **Törlése**, **Kilépés** a bejegyzésből.

Szerkeszt: lehetővé teszi a bejegyzéshez tartozó hívószám szerkesztését. Szerkesztés után a hívószám a Hívás lehetőség választásával hívható, vagy a

Másol lehetőséggel a Címtárba menthető.

A szerkesztés a Hívásinfó bejegyzésben nem kerül mentésre.

- i** A hívószám szerkesztésére többnyire az előtét számok megváltoztatása miatt van szükség (pl. +36 helyett 06), ezért szerkesztéskor a kurzor a szám elejére ugrik. Ezután a jobb és bal oldali navigációs billentyűkkel lehet léptetni a számjegyek között, amelyek visszafelé törölhetők a Backspace lehetőséggel.

BEÁLLÍTÁSOK



1. Hívásátirányítás
2. Általános
3. Telefonállapot
4. Felhasználói jelszó
5. Újraindítás
6. Telefonzár

Hívásátirányítás

Átirányítási módok:

1. összes hívás
2. ha foglalt
3. nincs válasz

Az átirányítási módok melletti jelek:

- X nincs bekapcsolva
- ✓ be van kapcsolva és aktív
- ! be van kapcsolva, de nem aktív (nincs hívószám megadva)

Beállítási lehetőségek:

Módosítás ezzel az átirányítási módokat lehet egyenként beállítani: állítsa a ► kurzort a kívánt átirányítási módra a ▲▼ navigációs gombok segítségével, majd válassza a **Módosítás** lehetőséget VAGY nyomja meg a ► navigációs gombot. Állítsa be a kívánt **Állapotot** (**BEKAPCSOLT** vagy **KIKAPCSOLT**) a **Módosítás** lehetőséggel VAGY a ◀▶ navigációs gombok segítségével. A következő sorban írja be a célállomás telefonszámát. Többvonalas készülék esetén válassza az össz.vonal lehetőséget, ha minden vonalra ugyanazt az átirányítási beállítást szeretné alkalmazni. A beállítások mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget, a beállítások elvetéséhez válassza a **Mégsem** lehetőséget.

Másolás a ► kurzorral jelölt átirányítási mód beállításait másolja a másik két átirányítási módra

Összes BE Mindhárom átirányítási módot bekapcsolja (az átirányítás csak akkor lesz aktív, ha telefonszám is meg van adva).

Összes KI Mindhárom átirányítási módot kikapcsolja.






Ha hívásátirányítás aktív, az állapotjelző lámpa folyamatosan ég, a kijelzőn az Átirányítva szöveg jelenik meg, (f) jelöléssel foglalt esetén, (nv) jelöléssel nincs válasz esetén.

- ! Ez a típusú átirányítás szabványos IP SIP protokoll alapon történik: beérkező hívás esetén a telefonközpont értesíti a telefont a hívás tényéről. Ha az átirányítás aktív, a telefon értesíti a telefonközpontot, hogy a hívást át kell irányítani a megadott telefonszámra. Ha a készülék nem elérhető, akkor az átirányítások nem lesznek végrehajthatók. A központi átirányítás igénybevételéhez forduljon a Szolgáltatójához vagy a telefonközpont üzemeltetőjéhez.

Általános beállítások

1. Hangbeállítások
2. Kijelző
3. Gyorshívások
4. Live Dialpad
5. Headset
6. Idő és Dátum
7. Nyelv

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Hangbeállítások | <ol style="list-style-type: none"> 1. Csengőhang 2. Tárcsahang | öt különböző dallam és csendes üzemmód állítható be az európai alapbeállítás Magyarországon megfelelő |
| 2. Kijelző | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontraszt 2. Háttérvilágítás | nyolc fokoztában állítható, az eredmény azonnal látszódik a kijelzőn

Auto módban a Haladó lehetőségénél megadott időzítés leteltével kikapcsol. |
| 3. Gyorshívások | | Ebben a menüben a szoft gombokra beállított telefonszámok módosíthatók, vagy új telefonszámok menthetők vagy módosíthatók a 1-9 tárcsázó gombokon. Gombválasztáskor a gyorsívós telefonszámot tartalmazó szoft gombok közül az első öt jelenik meg a kijelzőn, de választhatók az 1-9 tárcsázó gombok is. |
| 4. Live Dialpad | | Ha a LIVE Dialpad be van kapcsolva, akkor a számpadról történő tárcsázás után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul. |
| 5. Headset | <ol style="list-style-type: none"> 1. Headset üzemmód | <p>Headset üzemmód</p> <p>Hívásokat kezdeményezni és fogadni lehet kihangosított üzemmódban is, és headsettel is</p> <p>A  melletti LED:
-kihangosított üzemmódban folyamatosan világít
-headset üzemmódban villog</p> <p>Nincs Headset</p> <p>Kihangosító tiltás</p> <p>Telefon/headset</p> <p>Headset/telefon</p> <p>a kézbeszélő és kihangosított üzemmód között a  gombbal lehet váltani.
Nem lehet kihangosított üzemmódba váltani a kézbeszélő és headset között a  gombbal lehet váltani.
A  gomb megnyomásával kihangosított üzemmódba kapcsol, újbóli megnyomásával headsetre kapcsol.
A  gomb megnyomásával headsetre kapcsol, újbóli megnyomásával kihangosított üzemmódba kapcsol.</p> |
| 6. Idő és Dátum | <ol style="list-style-type: none"> 2. Headset/Mic. Hangerő 1. Időzóna 2. Napi mentés 3. Idő formátum 4. Dátum formátum 5. Time Server 6. Idő beállítás 7. Dátum beállítás | <p>a HU-Budapest beállítást kell választani Magyarországon az Automatikus beállítás a megfelelő 12h (1-12 megjelenítés, am – délelőtt, pm – délután), 24h (1-24 megjelenítés) 12 mintából választható megjelenítés</p> <p>A készülék képes az időt és dátumot automatikusan szinkronizálni egy Interneten található kiszolgálóhoz (Time Server - NTP-időkiszolgálók). Válassza ki a Time Server-t, majd írja be az Internet címet.</p> <p>A készülék egyes alközpontoktól és szolgáltatóktól Time Server beállítás nélkül is automatikusan megkapja a pontos időt, ekkor a Time Server beállítására egyáltalán nincs szükség.</p> <p>Ha a készülék automatikusan megkapja a pontos időt egy alközponti vagy fővonalai kiszolgálótól, vagy ha be van állítva</p> |

7. Nyelv

1. Képernyő nyelv
2. Beviteli nyelv

Time Server, akkor az Idő és Dátum beállítására nincs szükség.
válassza ki a kijelző nyelvét
válassza ki a beírás nyelvét

Telefonállapot

A telefonállapot menüben a készülék számítógép-hálózati tulajdonságai (IP és MAC cím, LAN port státusz, PC port státusz) és szoftver adatai (firmware verzió) található. Ezekre az információkra a készülék telepítőjének és üzemeltetőjének (rendszergazda) lehet szüksége.

IP cím: a készülék számítógép-hálózati címe

MAC cím: a készülék egyedi fizikai (hardver) azonosítója

LAN Port: ha a készülék csatlakoztatva van számítógép-hálózathoz, akkor a Link állapot: Link

PC port: ha a készülékhez csatlakoztatva van számítógép, akkor a Link állapot: Link

Firmware Info: a készülék firmware verziója az Application (Alkalmazás) sor után olvasható.

Error Messages: hibaüzenetek listája (No Error Messages = Nincs hibaüzenet)

Felhasználói jelszó

A felhasználói jelszó a készülék lezárásához és feloldásához használható. Alapállapotban nincsen jelszó beállítva.

Jelszó beállítása:

A jelenlegi jelszó sort hagyja üresen, nyomja meg az Entert. írja be az Új jelszót, adja meg az Új jelszót még egyszer. Ha helytelen jelszót ad meg, akkor a kijelzőn az Érvénytelen üzenet jelenik meg.

Admin menü

Az admin menü a készülék telepítője, üzemeltetője (rendszergazda) számára van fentartva. Az itt található beállítások megváltoztatása a készülék helytelen működéséhez vezethet.


Újraindítás

A telefon újraindítását a készülék telepítője, üzemeltetője (rendszergazda) kérheti. Újraindítás közben hívás nem kezdeményezhető és fogadható.

Telefonzár

Lezárt telefonról nem lehet hívást kezdeményezni, csak fogadni, és nem érhető el egyetlen szolgáltatás sem.

A telefon lezárásos válassza nyomja meg a Lezár gombot. (lezáráskor nem kér jelszót)

Telefon feloldását a  gombbal lehet kezdeményezni. A jelszó megadása után a telefon alapállapotba kerül. (Jelszót a Felhasználói jelszó menüben lehet beállítani.)