



# Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Rendszertelefonok az  
MD110 kommunikációs rendszerhez

## Gyors segédlet

Ez a Gyors segédlet rövid leírást ad az alapfunkciók használatáról. A létező funkciókról többet tudhat meg a Használati útmutatóból.

### Szabad költözés<sup>1</sup>

Bejelentkezés: **\*11\*** Engedélyező kód **\***  
Saját mell. sz. **#**

Kijelentkezés: **#11#**

### Hívások fogadása

Válasz:

Kihangosítással:  
(Csak a Dialog 4222 és 4223 készülékek esetén.)  
Nyomja meg a villogó Vonal gombot

Másik melléken  
(Hívás átvétele): Hívja a csengő mell. **8**

Hívás befejezése: vagy

### Híváskezdemenyezés

Belső hívások: Mell. sz.

Külső hívások: Külső vonali kód és a szám

Kihangosítással:  
(Csak a Dialog 4222 és 4223 készülékek esetén.)  
Tárcsázza a számot

Közös rövidített hívószámok: **Üsse be a gyorstárcsázó számot**

Rövidített hívószámok: **\*\* (0-9)**

Tárcsázás a funkciógombok segítségével: **Nyomja meg az előre programozott gombot, pl. Központi iroda**

Az utolsó külső szám újrAhívása: **\*\* \***

### Hívás név alapján<sup>1</sup>

Például: „Éva”:  
(Csak a Dialog 4222 és 4223 készülékek esetén.)  
Lista **3 3 8 8 8** Keres  
Fel vagy Le Hívás

A teljes Használati utasítás megtalálható elektronikus formában a Telefon-eszköztár CD lemezen és a <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml> internetes címen.

### Tárcsázás egy folyamatban lévő hívás közben

Átkapcsolás  
DTMF módba: **9** Tárcsázza a kívánt számokat

### Tudakozódás

Folyamatban lévő beszélgetés: **Tudakozódás** Harmadik fél hívása

Visszatérés: **1. Vonal** vagy **Tudakozódás**

Visszatérés az első partnerhez és a Tudakozódás befejezése: **1. Vonal**

### Hívás átadása

Folyamatban lévő beszélgetés: **Tudakozódás** kezdeményezése **Átadás** (Hívásfogadás előtt vagy után)

### Konferencia

Folyamatban lévő beszélgetés: **Tudakozódás** kezdeményezése **3** (Hívásfogadás után)

### Visszahívás

Bekapcsolás: **6**

Egy visszahívás törlése: **# 3 7 \*** Mell. sz. **#**

Az összes Visszahívás törlése: **# 3 7 #**

### Hívásvárakoztatás

Bekapcsolás: **5** (Foglalt jelzés esetén) Vonalra várakozás

### Kihangosító

(Csak a Dialog 4222 és 4223 készülékek esetén.)

Kézibeszélő:

Vissza a kézibeszélőhöz:

### Átírányítás

Megrendelés a saját mellékéről: **Átírányítás** vagy **\* 2 1 #**   
(Az Átírányítás gomb előre be van programozva.)

Törlés: **Átírányítás** vagy **# 2 1 #**

### Belső követés („kövess-engem”)

Megrendelés a saját mellékéről: **\* 2 1 \*** Új mell. sz. **#**

Törlés: **# 2 1 #**

Továbbküldés választás pozícióból: **\* 2 1 \*** Saját mell. sz. **\***  
Új mell. sz. **#**

Törlés választás pozícióból: **# 2 1 \*** Saját mell. sz. **#**

### Külső követés

Megrendelés: **\* 2 2 #** Külső vonali kód és a szám  
**#**

Törlés: **# 2 2 #**

### Személyes szám<sup>1</sup>

Profil aktiválása vagy megváltoztatása saját mellékéről: **\* 1 0 \* (1-5) #**

Törlés: **# 1 0 #**

### Integrált hangposta<sup>1</sup>

A postaláda elérése: **Tárcsázza a hangposta számát, majd kövesse az elhangzó utasításokat**

Új üzenetet kapott: **Nyomja meg az előre programozott Üzenet gombot, és kövesse az elhangzó utasításokat**

### Funkciógombok programozása

Funkció programozása vagy módosítása: **Program** Nyomja meg a választott funkciógomb számát vagy kódját  
**Nyomja meg ismét a funkciógombot Program**

### Hívás tartása

Egyéni: **Vonal**

Hívás folytatása: **Vonal**

Normál tartás: **8**

Hívás folytatása saját melléken: **Vonal**

Hívás folytatása Hívja a melléket, ahonnan a hívástartást másik melléken: kezdeményezték **8**

### Számlakód<sup>1</sup>

Új külső hívás: **\* 6 1 \*** Számlakód **#**  
Külső vonali kód és a szám

Folyamatban lévő külső hívás: **Vonal \* 6 1 \*** Számlakód **# Vonal**

### Távollét információ<sup>1</sup>

Megrendelés: **Visszatérési dátummal/ idővel:** **\* 2 3 \*** Távolléti kód **\***  
Dátum/Idő **#**

(A dátum és idő sorrendje a rendszertől függ.)  
**Visszatérési dátum/ idő nélkül:** **\* 2 3 \*** Távolléti kód **#**

Törlés: **# 2 3 #**

### Nyelv választása<sup>1</sup>

A kijelző nyelvének megváltoztatása: **\* 0 8 \*** Nyelv kódja **(0-9)**  
**#**

### Hangtalan csengetés

A csengetés kikapcsolása:

### Általános kikapcsolás

Az összes aktivált funkció kikapcsolása: **# 0 0 1 #**

### Rövidítések és magyarázatok

mell. mellék  
Sz. szám  
**1** Opcionális